


Family OEE-Terminal für Erfassung der Maschinenzustände

Einfache Bedienung



The screenshot shows a user interface for recording machine status. At the top, there are input fields for 'Maschine' (Machine) and 'Bearbeiter' (Operator) with the name 'AYDEMIRM'. Below this are fields for 'Auftrag / AG-Ident' (Order / AG-Ident) with values '1700107' and '992990.103', and 'Artikel / Variante' (Article / Variant) with 'Z-900032'. A 'Bezeichnung' (Description) field contains 'Werk 1 unproduktiv'. The 'Menge (SOLL)' (Quantity (SOLL)) is set to '1' 'Stück' (pieces). The 'Status' (Status) is highlighted in orange and reads 'RÜSTEN' (Setup). To the right of the status, the date and time '29.08.2016 15:45:48' are displayed. Below the status bar are several buttons: 'Bearbeitung' (Processing), 'Rüsten' (Setup), 'Programmieren' (Programming), 'Materialmangel' (Material shortage), 'Personalmangel' (Personnel shortage), 'Auftragsmangel' (Order shortage), 'Störung' (Malfunction), and 'Sonstige Unterbrechung' (Other interruption).

Buchungsmaske

Funktionen:

▪ Zustands- und Störfassung

Mit dem Terminal werden die Maschinenzustände je Arbeitsplatz durch den Mitarbeiter erfasst. Das Terminal ist über die Family-Datenbank mit dem MDE-Terminal verbunden. Wird ein Auftrag dort auf die Maschine angemeldet, so ist dieser automatisch hier ersichtlich.

Die Anzeige ist optimiert auf kleine 9-Zoll Tablets die direkt an der Maschine installiert sind.

▪ Erfassungsarten

Es werden folgende Maschinenzustände erfasst:

- Bearbeitung
- Rüsten
- Programmieren
- Materialmangel
- Personalmangel
- Auftragsmangel
- Störung
- Sonstige Unterbrechung

Bei Bedarf können die Zustände angepasst werden.